

Snabbguide

1. Kontrollera **produkterna**

Kontrollera så att följande produkter finns med.

- 1. DE1209+ adapter
- 1. GIMA Instrumenthuvud



2. Montera **enheten**

- 1. Skruva fast GIMA instrumenthuvud på ett Proktoskop med standardfattning. Följ GIMA bruksanvisning.



3. Montera **enheten**

- 1. Montera sedan ihop adaptern som medföljer till DE-1209.
- 2. Tryck försiktigt ihop för att passa in adaptern. Följ bruksanvisning för DE-1209.
- 3. Kontrollera så att adaptern sitter centrerad enligt bilderna. OBS: Stiften på adaptern ska sitta jäms med baksidan på instrumentet.



4. Montera **enheten**

Placera in DE-1209 i hålen till GIMA instrumenthuvud.



5. Rengöring

Rengöra och desinficera båda instrumentet enligt respektive tillverkarnas instruktioner.



Support

++46 10 264 53 30
information@gedoc.se

